

- FR La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [ 2 ] Watts requis par l'équipement radio et max [ 5 ] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
- DE Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. [ 2 ] Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. [ 5 ] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
- IT La potenza erogata dal caricabatteria deve essere compresa tra min [2] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio, e max [5] Watt per ottenere la massima velocità di carica.
- ES La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo [2] vatios requerido por el equipo de radio y el máximo [5] vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.
- CZ Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi min [ 2 ] Watty požadovanými rádiovým zařízením a max [ 5 ] Watty , aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení .
- NL Het vermogen dat door de lader wordt geleverd, moet tussen het minimum [2] Watt liggen dat de radioapparatuur nodig heeft, en het maximum [5] Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.
- SV Effekten som leveras av laddaren måste vara mellan min [2] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.
- GR Η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ ελάχ. [2] Watt που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και μέγιστο [5] Watts προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.
- PL Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od min. [2] Watów wymaganych przez sprzęt radiowy do maks. [5] Watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.
- HU A töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által igényelt min [2] Watt és maximum [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.
- DK Den effekt, som opladeren leverer, skal være mellem min [2] Watt, der kræves af radioudstyret, og maks. [5] Watt for at opnå den maksimale opladningshastighed.

# PEIKO

## INTELLIGENT APP ENABLED

### TRANSLATOR



Dansk

Nederlands



Magyarország

ελληνικά

svenska

TRBOX X9

# INSTRUCTIONS



**The power delivered by the charger must be between min [ 2.5 ] Watts required by the radio equipment , and max [ 5 ] Watts in order to achieve the maximum charging speed .**

# TABLE OF CONTENTS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| DANSK BRUGSANVISNING              | 2  |
| NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING | 7  |
| MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ        | 12 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ        | 17 |
| SVENSK ANVÄNDARHANDBOK            | 22 |

## DANSK BRUGSANVISNING

Velkommen til Peiko Voice Translator. For at hjælpe dig med bedre at forstå og hurtigt bruge produktet, anbefales det, at du læser manualen omhyggeligt, før du bruger stemmeoversætteren.

Produktfunktioner

- Batteri med stor kapacitet og lang standby-tid;
- Højtaler med høj effekt og højfidelitet, høj volumen, egnet til støjende omgivelser; kan bruges som en BT-højtaler;
- Understøtter flersproget oversættelse med præcis oversættelse og hurtig respons;
- Enkel app-grænseflade for nem betjening;

## OVERSÆTTER SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

- Transmission Range: 10 meter (33 fod)
- Batteri: 500 mAh LiPolymer
- DC 5V, ca. 2 timers opladningstid
- Brugstid: Op til 24 timer / 55 timers standby

## OVERSÆTTER OVERSIGT

### Manufacturer:


Peiko science and technology co limited  
**Manufacturer Address:** Room 0522 HaiAn ShiDai Building  
East, ShenNan DaDao Avenue No12069, NanShan  
district, ShenZhen, Guangdong, CN(China)  
**Manufacturer E-mail:** peiko@peiko.cn  
**Model No:** TRBOX-01



**Name:** Sea&Mew Consulting GmbH  
**Address:** Mittenhuber StraBe 4, 92318 Neumarkt, Neumarkt  
i.d.OPf., Bayern, DE (Germany)  
**E-mail:** Compliance.EU@outlook.com



**Name:** Sea&Mew Accounting Ltd  
**Address:** Electric Avenue Vision 25, Mittenhuber StraBe  
4, London, City of London, UK (United Kingdom)  
**E-mail:** info@seamew.net



## OPPLADNINGSinSTRUKTIONER

Indgangsspænding: DC 5V/1A, opladningstiden er cirka 2 timer. Den røde lys er tændt under opladning, og det grønne lys tændes, når opladningen er færdig. En lydindikator vil angive lavt batteri.

## BRUGSANVISNING

1. Scan QR-koden eller download appen fra appbutikken. Du kan søge efter "byteengine translator" i Google Store og IOS Store for at downloade den.




SCAN QR-KODEN FOR AT DOWNLOADE APPEN.


2. Tænd for tænd/sluk-knappen på oversætteren for at tænde den (en lyd vil blive hørt). Efter tænding vil det grønne lys blinke, hvilket indikerer, at den venter på BT-parring.

3. Åbn appen, klik på startsideen og vælg "Trbox X9", hvilket vil føre dig til BT-indstillingerne eller enhedsliste på telefonen.

4. Tænd for BT på din telefon, find og forbind til enheden "Trbox X9". Når forbindelsen er etableret, vil du høre en lydindikation, og BT-indikatoren vil blive grøn og konstant tændt. (01)



(01)



(02)

5. Når du vender tilbage til appen, vil den vise "Forbindelse vellykket" og hoppe til oversættelsesgrænsefladen. Enhedsindikatorlyset er altid grønt (lyset blinker fra grønt til grønt og solidt, hvilket indikerer, at der er en oversættelsesfunktion; et blinkende grønt lys indikerer, at BT er forbundet, og et konstant grønt lys indikerer, at forbindelsen med appen er lykkedes, og oversættelsesfunktionen kan bruges normalt. Du kan bestemme konverterens arbejdsstatus ud fra lysfarven). (HVIS FORBINDELSEN MISLYKKES, LUK APPEN OG GENTAG TRINENE OVENFOR FOR AT PRØVE FORBINDELSEN IGEN.)

6. Vælg den relevante oversættelsessprog for "Mikrofon"-knappen og "ME"-knappen på

7. For at forbedre nøjagtigheden af talegenkendelse, tryk på oversættelsesknapen på oversætteren og vent, indtil optageindikatoren lyser, før du taler. Prøv at tale tydeligt og højt på standard tale for at forbedre genkendelsesnøjagtigheden. (Sørg for at slippe knappen efter at have afsluttet hver sætning, ellers kan der opstå ufuldstændig identifikation.) Prøv at holde hver sætning under 15 sekunder.

8. Når du slipper knappen, vil oversættelsen blive behandlet automatisk, og resultatet vil blive offentliggjort (oversættelseshastigheden afhænger af netværket, så sørg for at have en stabil netværksforbindelse).

9. Klik på "Oversæt samtalehistorik" på oversættelsesskærmen for at læse resultatet igen.

10. Du kan justere volumen ved hjælp af volumenknapperne på din telefon og oversætter (når maksimal volumen er nået, vil oversætteren give en lyd, men der vil ikke være lyd ved minimum volumen).

### Fotografisk Oversættelse

Vælg det sprog, du vil oversætte til, tag et billede af målet, og oversættelsesresultatet vil blive vist.

### Offline Oversættelse

I offline oversættelsestilstand kan du downloade offline tekst- og stemmefiler via appen.

I offline oversættelsestilstand kan du bruge den uden et netværk, og når et netværk er tilgængeligt, vil den ikke bruge det aktuelle netværk eller data.

## ALMINDELIGE PROBLEMER VED BRUG AF OVERSÆTTER

### ENHEDEN TÆNDER IKKE

1. Prøv at oplade enheden og kontrollér, om opladningsindikatorlampen er rød.

2. Sluk og tænd for strømknapen i et par sekunder for at nulstille oversætteren.

### APPEN KAN IKKE OP

1. Sørg for, at du opretter forbindelse korrekt i henhold til instruktionerne.

2. Kontrollér, at oversætteren ikke er forbundet til en anden telefon. Hvis den er, afbryd forbindelsen; hvis der ikke er nogen anden telefon forbundet, gå til BT-menuen i telefonens indstillinger, klik på parrede enheder, fjern parringen og slet BT-navnet, og opret derefter forbindelse igen i henhold til instruktionerne.

3. Prøv at genstarte appen eller din telefon.

### INGEN OVERSÆTTELSESRESULTATER ANNONCERET?

(1) When the network signal is poor, the translation may be sluggish. It is recommended to enable airplane mode and restart the network.

### PAKNINGSINDHOLD

- 1 Oversætter
- 1 Opladningskabel
- 1 Manual



## NEDERLANDSE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Welkom bij de Peiko Voice Translator. Om u te helpen het product beter te begrijpen en snel te gebruiken, wordt aanbevolen de handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de stemvertaler gebruikt.

Productkenmerken


- Batterij met grote capaciteit en lange standbytijd;
- Krachtige luidspreker met hoge geluidskwaliteit, luid volume, geschikt voor lawaaiere omgevingen; kan gebruikt worden als BT-luidspreker;
- Ondersteunt meertalige vertaling, met nauwkeurige vertaling en snelle prestaties;
- Eenvoudige app-interface voor gemakkelijke bediening;

## VERTALER SPECIFICATIES

BT Versie: 5.2

- Bereik: 10 meter (33 voet)
- Batterij: 500mAh LiPolymer
- DC 5V, Opladtid: ongeveer 2 uur
- Gebruikstijd: Tot 24 uur / 55 uur standby

## VERTALER OVERZICHT



## OPLAADINSTRUCTIES

Ingangsspanning: DC 5V/1A, oplaadtijd is ongeveer 2 uur. Het rode lampje brandt tijdens het opladen, en het groene lampje brandt wanneer het opladen is voltooid. Een geluid zal aangeven dat de batterij bijna leeg is.


## GEBRUIKERSINSTRUCTIES

1. Scan de QR-code of download de app uit de app store. Je kunt zoeken naar "byteengine translator" in de Google Store en IOS Store om te downloaden.




SCAN DE QR-CODE OM DE APP TE DOWNLOADEN.

2. Zet de aan/uit-knop op de vertaler aan (er zal een geluidssignaal te horen zijn). Na het inschakelen gaat het groene lampje knipperen, wat aangeeft dat het wacht op BT-koppeling.
3. Na het openen van de app, klik op de startpagina en selecteer "Trbox X9", dit zal je naar de BT-instellingen of de lijst met apparaten op je telefoon brengen.
4. Zet BT op je telefoon aan, zoek en verbind met het apparaat "Trbox X9". Nadat de verbinding succesvol is, hoor je een geluidssignaal en zal de BT-indicator continu groen branden. (01)



(01)



(02)

5. Wanneer je terugkeert naar de app, wordt "Verbonden succesvol" weergegeven en springt de app naar de vertaalinterface. Het apparaatindicatorlampje blijft altijd groen (het lampje flinkt van groen naar groen en vast, wat aangeeft dat de vertaalfunctie actief is; een knipperend groen lampje geeft aan dat BT is verbonden, en een vast groen lampje geeft aan dat de koppeling met de app succesvol is, en de vertaalfunctie normaal gebruikt kan worden. Je kunt de werkstatus van de converter bepalen aan de kleur van het lampje). (ALS DE VERBINDING NIET SUCCESVOL IS, SLUIT DE APP EN HERHAAL DE STAPPEN HIERBOVEN OM DE VERBINDING OPNIEUW TE PROBEREN.)

6. Selecteer de overeenkomstige vertaaltaal voor de "Microfoon"-knop en de "ME"-knop op de vertaler volgens de aanwijzingen in de app (02).

7. Om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren, druk op de vertaalknop op de vertaler en wacht totdat de opname-indicator gaat branden voordat je begint te spreken. Probeer duidelijk en luid te spreken in standaardtaal om de herkenningsnauwkeurigheid te verbeteren. (Zorg ervoor dat je de knop loslaat na het voltooien van elke zin, anders kan er onvolledige herkenning optreden.) Probeer elke zin onder de 15 seconden te houden.

8. Wanneer je de knop loslaat, wordt de vertaling automatisch verwerkt en wordt het resultaat gepubliceerd (de vertaal snelheid hangt af van het netwerk, zorg dus voor een stabiele netwerkverbinding).

9. Klik op "Vertaal Gesprekshistorie" op het vertaalscherm om het resultaat opnieuw te lezen.

10. Je kunt het volume aanpassen met de volumeknoppen op je telefoon en vertaler (wanneer het maximale volume is bereikt, zal de vertaler geluid maken, maar er zal geen geluid zijn bij het minimale volume).

### Fotovertaling

Selecteer de taal waarin je wilt vertalen, maak een foto van het doel en het vertaalresultaat wordt weergegeven.

### Offline vertaling

In de offline vertaalmodus kun je offline tekst- en geluidsbestanden downloaden via de app.

In de offline vertaalmodus kun je het gebruiken zonder netwerk, en wanneer een netwerk beschikbaar is, zal het het huidige netwerk of de gegevens niet gebruiken.

## VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE VERTALER

### APPARAAT ZET NIET AAN

1. Probeer het apparaat op te laden en controleer of het opladingsindicatorlampje rood is.
2. Zet de aan/uit-knop een paar seconden aan en uit om de vertaler opnieuw in te stellen.

### APP KAN GEEN VERBINDING MAKEN MET DE VERTALER?

1. Zorg ervoor dat je correct verbindt volgens de instructies.
2. Zorg ervoor dat de vertaler niet verbonden is met een andere telefoon. Als dat het geval is, verbreek de verbinding; als er geen andere telefoons verbonden zijn, ga naar het BT-menu in de instellingen van je telefoon, klik op gekoppelde apparaten, verbreek de koppeling en verwijder de BT-naam, en verbind opnieuw volgens de aanwijzingen.

3. Probeer de app of je telefoon opnieuw op te starten.

### GEEN VERTAALRESULTATEN AANGEKONDIGD?

1. Wanneer het netsignaal zwak is, kan de vertaling traag zijn. Het wordt aanbevolen om de vliegtuigmodus in te schakelen en het netwerk opnieuw op te starten.

## VERPAKKINGSINHOUD

- 1 Vertaler
- 1 Opladerkabel
- 1 Handleiding

## MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Üdvözljük a Peiko Voice Translator használatában! Annak érdekében, hogy jobban megértse és gyorsan használni tudja a terméket, javasoljuk, hogy alaposan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a hangalapú fordítót.

Termékjellemzők


- Nagy kapacitású akkumulátor hosszú készenléti idővel;
- Nagy teljesítményű hangszóró, magas hűségű hanggal, hangos hangerővel, zajos környezetekhez is megfelelő; használható BT hangszóróként is;
- Többnyelvű fordítást támogat, pontos fordítással és gyors válaszidővel;
- Egyszerű alkalmazás felület a könnyű kezeléshez;

### FORDÍTÓ MŰSZAKI ADATOK

BT Verzió: 5.2

- Adatátviteli Távolság: 10 méter (33 láb)
- Akkumulátor: 500mAh LiPolymer
- DC 5V, kb. 2 órás töltési idő
- Használati Idő: Akár 24 óra / 55 óra készenléti

### FORDÍTÓ ÁTTEKINTÉS



## TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Bemeneti feszültség: DC 5V/1A, a töltési idő körülbelül 2 óra. Töltés közben a piros fény világít, és a zöld fény világít, amikor a töltés befejeződött. Egy hangjelzés jelzi, hogy az akkumulátor alacsony.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Olvassa be a QR-kódot vagy töltse le az alkalmazást az alkalmazásboltból. Kereshet a "byteengine translator" kifejezésre a Google Store-ban és az IOS Store-ban a letöltéshez.




OLVASSA BE A QR-KÓDOT AZ  
ALKALMAZÁS LETÖLTÉSÉHEZ.


2. Kapcsolja be a fordító bekapcsoló gombját (hangjelzés fog hallatszani). Miután bekapcsolta, a zöld fény villogni fog, jelezve, hogy a BT párosításra vár.

3. Az alkalmazás megnyitása után, kattintson a kezdőlapra, és válassza a "Trbox X9" lehetőséget, amely a telefon BT beállításaihoz vagy eszközlistájához vezet.

4. Kapcsolja be a telefonján a BT-t, keresse meg és csatlakozzon a "Trbox X9" eszközhöz. Amikor a kapcsolat sikeres, hangjelzést hall, és a BT indikátor zölden világít. (01)



(01)



(02)

5. Amikor visszatér az alkalmazásba, megjelenik a "Kapcsolódás sikeres" üzenet, és átirányít a fordítási felületre. Az eszköz jelzőfénye mindig zöld (a fény zöldről zöldre vált és folyamatosan világít, jelezve, hogy létezik fordítási funkció; A villogó zöld fény azt jelzi, hogy a BT csatlakoztatva van, és a folyamatos zöld fény azt jelzi, hogy a kapcsolat az alkalmazással sikeres, és a fordítási funkció normálisan használható. A konverter munkájának állapotát a fény színe alapján határozhatja meg). (HA A KAPCSOLÓDÁS SIKERTELEN, ZÁRJA BE AZ ALKALMAZÁST, ÉS ISMÉTELJE MEG A FENTI LÉPÉSEKET A KAPCSOLÓDÁS ÚJRA PRÓBÁLÁSÁHOZ.)

6. Válassza ki a megfelelő fordításhoz szükséges nyelvet a fordítón található "Mikrofon" gomb és "ÉN" gomb számára az alkalmazás utasításai szerint (02).

7. A beszédfelismerés pontosságának javítása érdekében, nyomja meg a fordító fordítógombját, és várjon, amíg a felvételi jelzőfény világítani kezd, mielőtt beszélne. Próbáljon világosan és hangosan beszélni, szabványos beszédet használva, hogy javítsa a felismerés pontosságát. (Győződjön meg arról, hogy a gombot elengedi minden mondat befejezése után, különben előfordulhat, hogy a felismerés hiányos lesz.) Próbálja meg minden mondatot 15 másodperc alatt tartani.

8. Amikor elengedi a gombot, a fordítás automatikusan feldolgozásra kerül, és az eredmény megjelenik (a fordítás sebessége függ a hálózattól, ezért győződjön meg arról, hogy stabil hálózati kapcsolatot használ).

9. Kattintson a "Fordítási beszélgetés előzményei" lehetőségre a fordítási képernyőn, hogy újra elolvassa az eredményt.

10. A hangerőt a telefonján és a fordítón található hangerőgombokkal állíthatja be (amikor eléri a maximális hangerőt, a fordító jelezni fog, de nem lesz hang a minimális hangerőn).

#### Fotófordítás

Válassza ki a fordítani kívánt nyelvet, készítsen egy fényképet a célobjektumról, és a fordítási eredmény megjelenik.

#### Offline fordítás

Offline fordítási módban letölthet offline szövegeket és hangfájlokat az alkalmazáson keresztül.

Offline fordítási módban hálózat nélkül is használható, és amikor elérhető egy hálózat, nem fogja használni a jelenlegi hálózatot vagy adatokat.

## GYAKORI PROBLÉMÁK A FORDÍTÓ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

### ESZKÖZ NEM KAPCSOL BE

1. Próbálja meg feltölteni az eszközt, és ellenőrizze, hogy a töltési indikátor piros-e.
2. Kapcsolja be és ki a bekapcsoló gombot néhány másodpercig a fordító visszaállításához.

### AZ ALKALMAZÁS NEM TUD CSATLAKOZNI A FORDÍTÓHOZ?

1. Győződjön meg róla, hogy helyesen csatlakozik az utasítások szerint.
2. Ellenőrizze, hogy a fordító nincs-e csatlakoztatva egy másik telefonhoz. Ha igen, bontsa a kapcsolatot; ha nincs más telefon csatlakoztatva, menjen a telefonja BT menüjébe, kattintson a párosított eszközökre, bontsa a párosítást, és törölje a BT nevet, majd csatlakozzon újra az utasítások szerint.
3. Próbálja újraindítani az alkalmazást vagy a telefonját.

### NINCS FORDÍTÁSI EREDMÉNY BEJELENTVE?

1. Ha a hálózati jel gyenge, a fordítás lassú lehet. Javasolt bekapcsolni a repülő üzemmódot és újraindítani a hálózatot.airplane mode and restart the network.

## CSOMAG TARTALMA

- 1 Fordító
- 1 Töltőkábel
- 1 Használati útmutató

## ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον Μεταφραστή Φωνής Ρεικο. Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε καλύτερα και να χρησιμοποιήσετε το προϊόν γρήγορα, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον μεταφραστή φωνής.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας με μεγάλη διάρκεια αναμονής.
- Ηχείο υψηλής ισχύος με ήχο υψηλής πιστότητας, δυνατή ένταση, κατάλληλο για θορυβώδη περιβάλλοντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως BT ηχείο.
- Υποστηρίζει πολυγλωσσική μετάφραση, με ακριβή μετάφραση και γρήγορη απόκριση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Έκδοση BT: 5.2


Εμβέλεια Μετάδοσης: 10 μέτρα (33 πόδια)

Μπαταρία: 500mAh LiPolymer

DC 5V, περίπου 2 ώρες χρόνος φόρτισης

Χρόνος Χρήσης: Έως 24 ώρες / 55 ώρες αναμονή

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Είσοδος Τάσης: DC 5V/1A, ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Το κόκκινο φως είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και το πράσινο φως θα ανάψει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί. Ένα ηχητικό σήμα θα υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή.


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σαρώστε τον κωδικό QR ή κατεβάστε την εφαρμογή από το κατάστημα εφαρμογών. Μπορείτε να αναζητήσετε "byteengine translator" στο Google Store και στο IOS Store για να την κατεβάσετε.




ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

2. Ενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας στον μεταφραστή για να τον ενεργοποιήσετε (θα ακουστεί ένας ήχος). Μετά την ενεργοποίηση, το πράσινο φως θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι περιμένει για ζεύγος BT.
3. Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής, κάντε κλικ στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Trbox X9", το οποίο θα σας μεταφέρει στις ρυθμίσεις BT ή στη λίστα συσκευών του τηλεφώνου.
4. Ενεργοποιήστε το BT στο τηλέφωνό σας, βρείτε και συνδέστε τη συσκευή "Trbox X9". Μόλις η σύνδεση είναι επιτυχής, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και ο δείκτης BT θα παραμείνει πράσινος. (01)



(01)



(02)

5. Όταν επιστρέψετε στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Η σύνδεση ήταν επιτυχής" και θα μεταφερθείτε στην οθόνη μετάφρασης. Το φως της συσκευής είναι πάντα πράσινο (το φως αναβοσβήνει από πράσινο σε πράσινο και συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει λειτουργία μετάφρασης; Ένα αναβοσβήνουν πράσινο φως σημαίνει ότι το BT είναι αναδεδεμένο και ένα συνεχώς πράσινο φως σημαίνει ότι η σύνδεση με την εφαρμογή είναι επιτυχής και η λειτουργία μετάφρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά. Μπορείτε να καθορίσετε την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα από το χρώμα του φωτός). (ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΤΥΧΕΙ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.)

6. Επιλέξτε τη σωστή γλώσσα μετάφρασης για το κουμπί "Μικρόφωνο" και το κουμπί "Εγώ" στον μεταφραστή, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής (02).

7. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης ομιλίας, πατήστε το κουμπί μετάφρασης στον μεταφραστή και περιμένετε μέχρι να ανάψει η ένδειξη εγγραφής πριν μιλήσετε. Προσπαθήστε να μιλήσετε καθαρά και δυνατά με τυπική ομιλία για να βελτιώσετε την ακρίβεια αναγνώρισης. (Βεβαιωθείτε ότι απελευθερώνετε το κουμπί μετά την ολοκλήρωση κάθε πρότασης, αλλιώς μπορεί να συμβεί ελλιπής αναγνώριση.) Προσπαθήστε να κρατάτε κάθε πρόταση κάτω από 15 δευτερόλεπτα.

8. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί, η μετάφραση θα επεξεργαστεί αυτόματα και το αποτέλεσμα θα δημοσιευτεί (η ταχύτητα μετάφρασης εξαρτάται από το δίκτυο, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθερή σύνδεση).

9. Κάντε κλικ στην "Ιστορία Συνομιλιών Μετάφρασης" στην οθόνη μετάφρασης για να διαβάσετε ξανά το αποτέλεσμα.

10. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης στην τηλεφωνική σας συσκευή και στον μεταφραστή (όταν φτάσετε στη μέγιστη ένταση, ο μεταφραστής θα ακούγεται, αλλά δεν θα υπάρχει ήχος στην ελάχιστη ένταση).

### Φωτογραφική Μετάφραση

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφράσετε, τραβήξτε μια φωτογραφία του στόχου, και το αποτέλεσμα της μετάφρασης θα εμφανιστεί.

### Offline Μετάφραση

Στη λειτουργία offline μετάφρασης, μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία κειμένου και φωνής εκτός σύνδεσης μέσω της εφαρμογής.

Στη λειτουργία offline μετάφρασης, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε χωρίς δίκτυο, και όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο, δεν θα χρησιμοποιήσει το τρέχον δίκτυο ή τα δεδομένα.

## ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

### Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ

1. Προσπαθήστε να το φορτίσετε και ελέγξτε αν το φως της ένδειξης φόρτισης είναι κόκκινο.

2. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το κουμπί τροφοδοσίας για λίγα δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον μεταφραστή.

### Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ;

1. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες.

2. Ελέγξτε ότι ο μεταφραστής δεν είναι συνδεδεμένος με άλλη συσκευή. Αν είναι, αποσυνδέστε τον. Αν δεν υπάρχει άλλη συσκευή συνδεδεμένη, πηγαίνετε στο μενού BT στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, κάντε κλικ στις συνδεδεμένες συσκευές, αποσυνδέστε και διαγράψτε το όνομα του BT, και ξανασυνδεθείτε σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε την εφαρμογή ή το τηλέφωνό σας.

### ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ;

1. Όταν το σήμα του δικτύου είναι ασθενές, η μετάφραση μπορεί να είναι αργή. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να επανεκκινήσετε το δίκτυο.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- 1 Μεταφραστής
- 1 Καλώδιο Φόρτισης
- 1 Οδηγίες Χρήσης

## SVENSK ANVÄNDARHANDBOK

Välkommen till Peiko Voice Translator. För att hjälpa dig att bättre förstå och snabbt använda produkten rekommenderas det att du läser manualen noggrant innan du använder röstöversättaren.

Produktfunktioner

- Stort batteri med lång standby-tid;
- Högpresterande högtalare med högfidelitet, hög volym, lämplig för bullriga miljöer; kan användas som BT-högtalare;
- Stöder flerspråkig översättning, med exakt översättning och snabb respons;
- Enkel appgränssnitt för lätt användning;

## ÖVERSÄTTARENS SPECIFIKATIONER

BT Version: 5.2

Överföringsområde: 10 meter (33 fot)

Batteri: 500mAh LiPolymer

DC 5V, cirka 2 timmars laddningstid


Användningstid: Upp till 24 timmar / 55 timmar standby

## LADDNINGSINSTRUKTIONER

Ingångsspänning: DC 5V/1A, laddningstiden är cirka 2 timmar. Det röda ljuset är på under laddning, och det gröna ljuset är på när laddningen är klar. Ett ljudmeddelande kommer att indikera låg batterinivå.



## ÖVERSÄTTARENS ÖVERSIKT



## ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Skanna QR-koden eller ladda ner appen från appbutiken. Du kan söka efter "byteengine translator" i Google Store och iOS Store för att ladda ner den.




SKANNA QR-KODEN FÖR ATT  
LADDA NER APPEN.


2. Slå på strömbrytaren på översättaren (ett ljud kommer att höras). Efter att ha slagit på, kommer det gröna ljuset att blinka, vilket indikerar att den väntar på BT-parning.

3. Efter att ha öppnat appen, klicka på hemsidan och välj "Trbox X9", vilket leder dig till BT-inställningarna eller enhetslistan på telefonen.

4. Slå på BT på din telefon, hitta och anslut till enheten "Trbox X9". När anslutningen är framgångsrik, kommer du att höra ett ljud och BT-indikatoren kommer att bli konstant grön. (01)



(01)



(02)

5. När du återvänder till appen, kommer det att visa "Anslutning lyckad" och gå vidare till översättningsgränssnittet. Enhetens indikatorljus är alltid grönt (ljuset blinkar från grönt till grönt och blir konstant, vilket indikerar att översättningsfunktionen är aktiv; ett blinkande grönt ljus innebär att BT är anslutet, och ett konstant grönt ljus betyder att kopplingen med appen är lyckad och översättningsfunktionen kan användas normalt. Du kan bestämma konverterarens arbetsstatus genom färgen på ljuset). (OM ANSLUTNINGEN MISSLYCKAS, STÅNG APPEN OCH UPPREPA STEGEN OVENFÖR FÖR ATT FÖRSÖKA ANSLUTA IGEN.)

6. Välj motsvarande översättningsspråk för "Mikrofon"-knappen och "ME"-knappen på översättaren enligt appens instruktioner (02).

7. För att förbättra noggrannheten för taligenkänning, tryck på översättningsknappen på översättaren och vänta tills inspelningsindikatorn tänds innan du börjar prata. Försök att tala tydligt och högt med standarduttal för att förbättra noggrannheten. (Se till att släppa knappen efter att du har slutfört varje mening, annars kan ofullständig identifiering uppstå.) Försök att hålla varje mening under 15 sekunder.

8. När du släpper knappen kommer översättningen att bearbetas automatiskt och resultatet publiceras (översättningens hastighet beror på nätverket, så se till att du har en stabil nätverksanslutning).

9. Klicka på "Översätt samtalshistorik" på översättningsskärmen för att läsa resultatet igen.

10. Du kan justera volymen med volymknapparna på din telefon och översättare (när maximal volym är nådd kommer översättaren att låta, men det kommer inte vara något ljud vid minimal volym).

### Fotöversättning

Välj det språk du vill översätta till, ta ett foto av målet, och översättningsresultatet kommer att visas.

### Offline översättning

I offline översättningsläge kan du ladda ner offline text- och ljudfiler via appen.

I offline översättningsläge kan du använda den utan nätverk, och när ett nätverk är tillgängligt kommer den inte att använda det aktuella nätverket eller data.

## VANLIGA PROBLEM VID ANVÄNDNING AV ÖVERSÄTTAREN

### ENHETEN SLÅS INTE PÅ

1. Försök att ladda enheten och kontrollera om laddningsindikatorn är röd.

2. Slå på och av strömbrytaren i några sekunder för att återställa översättaren.

### APPEN KAN INTE ANSLUTA TILL ÖVERSÄTTAREN?

1. Se till att du ansluter korrekt enligt instruktionerna.

2. Kontrollera att översättaren inte är ansluten till en annan telefon. Om den är det, koppla bort den; om ingen annan telefon är ansluten, gå till BT-menyn i telefonens inställningar, klicka på parade enheter, ta bort parningen och radera BT-namnet, och anslut sedan igen enligt instruktionerna.

3. Försök att starta om appen eller telefonen.

## INGA ÖVERSÄTTNINGSRISULTAT MEDDELADES?

1. När nätverkssignalet är svagt, kan översättningen vara långsam. Det rekommenderas att aktivera flygplansläge och starta om nätverket.

### FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL 1

Översättare

1 Laddningskabel

1 Manual